



EHC5201 编码器 使用说明书

概述

- EHC5201编码器专为EDT521测温式电气火灾监控探测器，EDCIO521输入输出模块，EDTR521/2系列组合式电气火灾监控探测器等现场部件设计，用于给现场部件编写地址。

操作使用说明

- 1) 使用前打开背部电池盖，装入 2 节 7 号电池
- 2) 编码器上的 2 个接线钳连接现场部件的总线接线端子；
- 3) 按编码器上的红色按钮，启动编码器，屏幕上显示：1 读地址 2 写地址
- 4) 若按 1，屏幕上显示读出的地址；按 ESC 返回；
若按 2，屏幕上显示写地址界面，按数字键输入 3 位地址，按 OK 键开始写入，成功后屏幕底部显示“写成功”，按 ESC 返回；写完一个地址后，地址将自动加 1，方便现场批量写入。

订货信息

型号	物料号	部件号	名称	重量
EHC5201	A5Q00068428	101743193	EHC5201 编码器	0.120Kg

Unrestricted 北京西门子西伯乐斯电子有限公司
北京市海淀区西北旺丰智东路 1 号
邮编：100094
电话：+10 6476 8806
传真：+10 6476 8899

©北京西门子西伯乐斯电子有限公司版权 2016
内容如有改动将不提前通知。